


气囊简易点爆器 ASD-8S

- 用于气囊或各种发生器简易点爆，废旧气囊处理；
- 8通道气囊点爆接口；
- 2路开关输入（用于点爆使能，如门禁）；
- 1路 24VDC，1路 220VAC 电源输出；
- 220VAC 50Hz 供电。



接口定义：

前面板



后面板



LED:


Power Led	电源指示灯
ARM Led	ARM 指示灯
气囊检测 Led*8	气囊检测指示灯
点爆 Led	气囊点爆指示灯

Key:

Power Key	电源开关
Lock Key	ARM 开关
点爆 Key	手动点爆开关
Bomb	自动点爆开关（可定制）

开关输入 (Input) :

线缆端接头：DB9



Pin 1 红	使能开关 1 sw+
Pin 2 黑	使能开关 1 sw-
Pin 3 黄	使能开关 2 sw+
Pin 4 绿	使能开关 2 sw-
Pin 5	NC
Pin 6	NC
Pin 7	NC
Pin 8	NC
Pin 9	NC

1: 连接气囊，门禁开关输入，电源输出等线缆；

2: 关闭安全门，确保门禁已开启；

3: 按下电源开关 (Power Led)，确认气囊已接上 (当气囊已接上时，气囊检测指示灯呈绿色)；


4: Lock 处插入钥匙，并旋转解锁，解锁后进入 ARM 模式，ARM 指示灯呈红色，气囊点爆指示灯开始闪烁，电源输出口开始输出 DC24V 和 AC220V 电源，可进行点爆；

5: 长按手动点爆开关，气囊点爆，点爆完成后气囊点爆指示灯关闭，气囊检测指示灯关闭；

6: 气囊点爆完成后，旋转钥匙，关闭 Lock 开关，关闭电源。

电源输出(Output):

线缆端接头：DB9



Pin 1 绿	AC220V-L
Pin 2	NC
Pin 3	NC
Pin 4 红	DC24V+
Pin 5	NC
Pin 6	NC
Pin 7 黄	AC220V-N
Pin 8	CN
Pin 9 黑	DC24V-

注意事项：

1. 在按下电源开关之前，需确认 Lock 开关处于关闭状态，否则不会进入 ARM 状态，需重新关闭 Lock 开关，再重新打开解锁，系统才会进入 ARM 状态。

2. 需确认门禁全部开启，若有门禁未开，当 Lock 开关用钥匙解锁后，不会进入 ARM 状态，气囊点爆指示灯不会闪烁，电源输出口无法输出电源，无法进行点爆。

3. 需在 ARM 状态前连接好气囊，若在 ARM 状态连接气囊，则不会检测到气囊。

气囊接口：

4mm 香蕉头插座

操作说明：

杭州集普科技有限公司 Hangzhou Jebool Technology Co., Ltd.

地址：浙江省杭州市临平区兴盛路 601 号 12 幢；Tel: +86-571-88665293；Email: info@jebool.com.

Address: Building 12, No. 601 Xingsheng Road, Linping District, Hangzhou 311106, China.